

Руководство пользователя

Устройство оповещения
объемное
VOLUM-GSM

Для работы устройства
вначале требуется
запрограммировать в него
номер телефона, перейдя в
режим
программирования.

Включение устройства

Переведите переключатель,
размещаемый с левой
стороны устройства
(центральный вырез),
“вкл./откл.” влево с
помощью тонкого стержня.

Устройство автоматически перейдет в режим **постановки под охрану** (индикатор красного цвета мигает). При необходимости перейдите в **дежурный режим**.

Дежурный режим

Перевод устройства в дежурный режим из режима постановки под охрану и режима тревоги осуществляется нажатием кнопки **“постановка/снятие”** 3 раза (код сброса).

При этом нужно нажимать кнопку до щелчка с периодом 0.5-1 сек. В данном режиме индикатор устройства мигает 1 раз в 6 сек. красным или зеленым цветом.

Красный - устройство разряжено,

Зеленый- питание в норме,

Попеременное мигание красный/зеленый - идет зарядка устройства.

Для отключения мигания
зеленого индикатора в
дежурном режиме (если
мигание мешает ночью)
нажмите и длительно
удерживайте кнопку
“постановка/снятие” до
загорания красного
индикатора. Возврат в
исходное состояние
производится после
отключения и вновь
включения питания
устройства переключателем
“вкл./откл.”

Постановка под охрану

Постановка под охрану осуществляется при включении устройства или однократным нажатием кнопки

“постановка/снятие” в дежурном режиме.

Постановки под охрану длится 30 сек. В течение данного времени установите устройство и покиньте охраняемое помещение.

Режим охраны

В режиме охраны устройство контролирует объем помещения на факт движения постороннего объекта посредством ПИР элемента (работает в инфракрасном диапазоне). В данном режиме устройство не подает световых и звуковых сигналов и переходит в режим тревоги при появлении в помещении человека или животных.

Режим тревоги

При обнаружении постороннего устройство переходит в режим тревоги. В течении 20 сек. устройство ждет перехода в дежурный режим. По истечении данного времени включается GSM передатчик в режим поиска сети и набора номера, введенного в режиме программирования.

Если введен код сброса за 20 сек., устройство перейдет в дежурный режим, если позже,- то в режим постановки под охрану и потребуется ввести код сброса еще раз.

Если по истечении 35-50 сек. код сброса не был набран, устройство позвонит на мобильный телефон, начнет издавать звуковой сигнал и загорится индикатор красного цвета. Продолжительность тревоги составляет 2 мин.

По истечении данного времени устройство автоматически произведет сброс, перейдет в режим постановки под охрану и далее - в режим охраны. Чтоб выйти из режима тревоги требуется ввести код сброса – отключится звук, GSM передатчик, устройство перейдет в режим постановки под охрану. Для перехода в дежурный режим потребуется ввести код сброса еще раз.

Режим программирования

Для входа в режим программирования телефонного номера предварительно отключите защитный ПИН-код с помощью телефона или самого устройства.

- выключите устройство если оно включено;
- правильно вставьте **micro-SIM** в устройство;
- нажмите на кнопку **“постановка/снятие”** и удерживая ее включите

питание переключателем
“**Вкл./откл.**”

Загорится красный индикатор, который сменится на мигающий зеленый (если **micro-SIM** неисправна или не правильно вставлена устройство сбросится). При загорании зеленого индикатора - позвоните с телефона, на который будет передаваться сигнал тревоги, на номер **micro-SIM**, установленной в устройстве.

По истечению 40 сек.
устройство автоматически
сбросится и перейдет в
режим постановки под
охрану.

Отключение ПИН-кода

Перед отключением ПИН-кода устройством заранее узнайте ПИН-код **micro-SIM**. Как только устройство перейдет в режим программирования, загорится красный индикатор.

Спустя 3 сек. индикатор погаснет на 2 сек. и

- моргает 1 раз красным, введите первую цифру ПИН-кода нажатием кнопки **“пост./снятие”** требуемого количества раз;
- индикатор моргнет 2 раза красным, введите вторую цифру;
- индикатор моргнет 3 раза красным, введите третью цифру;
- индикатор моргнет 4 раза красным, введите четвертую цифру.

Далее индикатор начнет мигать зеленым цветом, и когда он загорится, позвоните с мобильного телефона на который будет передаваться сигнал тревоги на номер **micro-SIM** установленной в устройство. По истечению 40 сек. устройство сбросится и перейдет в режим постановки под охрану.

Если ПИН-код **micro-SIM** “1234” - последовательность ввода цифр “1” “2” “3” “4”.

Рекомендации

Продолжительность работы полностью заряженного устройства в режиме охраны составляет около 1 года (при температуре $+15..+25\text{ }^{\circ}\text{C}$). Время работы может изменяться со временем старения АКБ и изменения температуры окружающей среды. Данное устройство сохраняет работоспособность при температуре $-20..+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Запрещается попадание прямого солнечного света на устройство (нарушает работу ПИР элемента).

Для работы устройства требуется **micro-SIM** карта только с возможностью звонков (отключите дополнительные услуги сотовый связи, в том числе интернет и SMS сервисы).

Для работы устройства выбирайте минимальные тарифы без абонентской связи, интернета и SMS.

При соблюдении
описанных
рекомендаций,
устройство прослужит
заявленный
производителем срок,
обеспечив спокойствие
и сохранность
имущества